

UPUTE ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali etiketirku BLITZ. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute. Čuvajte upute i ambalažu najmanje do isteka jamstvenog roka.

VAŽNO:

Nikada nemojte osvježavati tintni valjak (pogotovo ne tintom za pečate) jer na taj način možete trajno oštetiti važne dijelove etiketirke. Kad ispis počinje blijediti, zamijenite tintni valjak originalnim BLITZ tintnim valjkom. Na taj način osiguravate dug radni vijek etiketirke i savršen otisak na etiketu.



ZAMJENA ETIKETA

Povucite prema ručki (10), istovremeno sa obje strane, ručke (6) za otvaranje donjeg poklopca (9). Poklopac će se automatski otvoriti.

Otvorite gornji poklopac (1) lagano ga povlačeći prema gore. Odmotajte oko 20 cm trake i postavite rolu u etiketirku tako da odmotani dio trake prođe van kroz donji dio etiketirke, kao na slici.

Zatvorite donji poklopac (9) laganim pritiskom. Sa komada trake koji je ostao vani (najmanje 15 cm) **OBAVEZNO** skinite etikete.

Stavite dio trake bez etiketa u prostor iza metalnog valjka na donjem poklopcu (9) i istovremeno stisnite ručku (10) nekoliko puta dok ne počnu izlaziti ispravno otisnute etikete.

ZAMJENA TINTNOG VALJKA

Otvorite prednji poklopac tako da stisnete jednu prema drugoj dvije ručke za otvaranje (8) i izvadite istrošeni valjak pomoću ručki na valjku (7). Stavite novi valjak u ležište i blokirajte ga. Zatvorite prednji poklopac laganim pritiskom.

ODABIR ISPISA

Izvlačenjem kotačića za odabir znaka (3) postavite oznaku na željeno mjesto i odaberite znak koji želite da se otisne prema šemi na naljepnici sa prednje strane glave za ispis (4). Prije upotrebe vratite kotačić u početni položaj.

PODEŠAVANJE ISPISA

Otpustite vijak na donjem poklopcu (9) i pomičući pločicu sa metalnim valjkom naprijed ili natrag, centrirajte otisak. Pritegnite ponovno vijak.